

SISTEMA DE MONOPÉ AVANÇADO DE DESLOCAMENTO AJUSTÁVEL AVISO DE ADEQUAÇÃO (VERSÃO DO BRASIL)

Os sistemas de monopé avançado de deslocamento ajustável são projetados para aplicações de entrada de inspeção e de espaços confinados/recuperação. O sistema de monopé avançado é giratório, para oferecer facilidade de resgate, contando com ajustes para as restrições de distância de queda em altitude. Esses sistemas permitem que um guincho, trava-queda retrátil ou trava-queda retrátil de recuperação sejam montados na parte de trás ou da frente do mastro.

A Capital Safety determinou que os sistemas de monopé avançado DBI-SALA não satisfazem completamente as cargas especificadas para certas posições de ajuste do sistema de monopé avançado conforme representado no manual de “instrução para uso” e nas etiquetas do produto. Não ocorreram acidentes ou ferimentos comunicados relacionados a este problema.

A Capital Safety analisou o projeto dos sistemas de monopé avançado e revisou todos os sistemas fabricados depois de 1.º de dezembro de 2015 para tratar desses problemas. A modificação nos sistemas reduzirá as capacidades de carga especificadas e aplica-se apenas aos sistemas fabricados antes de 1.º de dezembro de 2015. Observe que este não é um aviso de recolhimento do produto. Esta modificação estará disponível sem custos para todos os usuários finais em um kit de adequação. Este aviso aplica-se a os seguintes sistemas certificados OSHA:

- A. Mastro superior com curto alcance de 30,48 cm a 73,66 cm (12 a 29 pol.), incluindo os seguintes números de peça: 8000031, 8300009, 8518000, 8518001, 8518009, 8518382, 8518383, 8518384, 8518501, 8530001 & 8530420. O kit de adequação n.º 8515652 aplica-se a essas unidades. (Para obter uma cópia do manual suplementar de adequação 5903921, ver um vídeo do manual 5903921 e baixar o manual do sistema atualizado, digitalize o código de barras ou digite esta URL em seu navegador: <http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397119>)
- B. Mastro superior com longo alcance de 60,96 cm a 111,76 cm (24 a 44 pol.), incluindo os seguintes números de peça: 8000024, 8518006, 8518040, 8518385, 8518386, 8518387 & 8518502. O kit de adequação n.º 8515656 aplica-se a essas unidades. (Para obter uma cópia do manual suplementar de adequação 5903931, ver um vídeo do manual 5903931 e baixar o manual do sistema atualizado, digitalize o código de barras ou digite esta URL em seu navegador: <http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120>)



Usuários finais: Entre em contato com nosso departamento de Atendimento ao Cliente em 0800-775-6600 para solicitar que um kit de adequação seja enviado a você diretamente sem custos. Identifique qual kit de adequação você precisa com base no comprimento do mastro superior (consulte A ou B acima). Os manuais suplementares de adequação citados acima estabelecem o procedimento para instalação do kit de adequação. Se tiver perguntas ou preocupações, ou se preferir que a Capital Safety ou um centro de reparos aprovado pela Capital Safety realize a adequação, entre em contato com o Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-775-6600.

Distribuidor: Se você tiver sistemas de monopé avançado de deslocamento ajustável em estoque que foram fabricados antes de 1.º de dezembro de 2015, você deve devolver os sistemas de monopé avançado para a Capital Safety para a adequação. Entre em contato com nosso departamento de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-775-6600 para obter um número “QA” para enviar a unidade à Capital Safety.

A Capital Safety publicará este Aviso em seu website em www.capitalsafety.com. Envie suas dúvidas adicionais diretamente para Fernanda Neves, gerente de materiais e qualidade no Brasil, pelo telefone 0800-775-6600.